

5KFCR531BM-26

KitchenAid GO Saxari

Verð: 29.950 kr.

Tilboðsverð: 27.950 kr.



Þráðlausí Saxarinn úr KitchenAid Go seríunni með rafhlöðu hrærir, blandar, eða maukar. Meðfylgjandi endurhlaðanlega 12 V rafhlaða gefur þér allt að 25 mínútur í notkun og útilokar þörfina á rafmagnssnúru.

Öll KitchenAid Go tæki geta verið knúin af sömu rafhlöðu sem hægt er að fjarlægja til að auðvelda skipti og sveigjanleika. Haltu áfram að skapa með KitchenAid.

KitchenAid GO - heil fjölskylda af frelsi

KitcehnAid Go serían er fánleg í hinum ýmsu tækjum.

Handþeytari, safapressa, töfrasproti, saxari, blandari og handryksuga.

Öflug rafhlaða

KitchenAid GO línan er öll þráðlaus og kemur með öflugri rafhlöðu sem þú getur hlaðið með USB-C tengi (hefðbundið farsíma tengi).

Rafhlaðan er allt að 3 klukkustundir að fullhlaðast.

Smelltu á tvo hliðarhnappa til þess að sjá eftirstöðvar á rafhlöðunni.

Nákvæm blöndun, ekkert sull

Tvær hraðastillingar og púlsstilling ættu að uppfylla allar þínar þarfir þegar þú þarft að saxa og eða mauka með KitchenAid GO Saxaranum.

Notaðu saxarann sem þeytara

Með því að skipta út hnífnum fyrir þeytarafylgihlut getur þú notað saxarann til þess að þeyta t.d. rjóma eða egg

- Þráðlaus - endurhlaðanleg rafhlaða
- Allt að 60 mínútna rafhlöðuending
- 3 klukkustundir að ná fullri hleðslu (miðað við tóma rafhlöðu)
- Þeytarar sem þola uppþvottavél
- 1,18 Lítra skál
- Hlaðið með USB-C (snúra fylgir með, vegginnstunga fylgir ekki)

Rafha

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík

Sími: 588-0500

rafha@rafha.is

www.rafha.is